

Troubleshooting:

1. Is the small red light on in the display up in the left corner of the digital. Ist das kleine rote Licht im Display oben links an?
2. If not, the settings must be checked. Wenn nicht, müssen die Einstellungen geprüft werden.
3. If it's on it should give out power to the micro switch in the flow switch. Wenn das Licht an ist sollte es Strom an den Mikroschalter im Durchfluss-Sensor geben.
4. Flow switch activate only if there's enough flow. Der Durchfluss-Sensor aktiviert nur wenn genug Wasserdruck da ist. Check like this, power is coming out to inlet pin of the micro switch and the flow switch should make the micro to give out power from outlet pin to the mechanical thermostat. Wie folgt prüfen: Strom kommt zum „Einlass-Stift“ des Mikroschalters und der Durchfluss-Sensor gibt das Signal an den Mikroschalter den Stromfluss durch den „Auslass-Stift“ an das mechanische Thermostat freizugeben.
5. From this thermostat a click should be heard when turning thermostat knob to left and right. Das Thermostat sollte „Click“ machen wenn man den Thermostatreher links oder rechts dreht. If it does, the thermostat should be ok and give power to the heating element and the red light on the heater should be on. Wenn der „click“ hörbar ist sollte der Thermostat OK sein und Strom an die Heizung geben und das rote Licht an der Heizung sollte leuchten.
6. If the light is not on, most likely the over heat protection is activated. Remove round plastic nut and press the small pin inwards. Wenn das rote Licht nicht leuchtet liegt es meistens am Überhitzungsschutz. Entferne das die runde Plastikschrabe und drücken den kleinen Stift nach innen.