

Badefass Innenofen 30 kW

Bedienungs- und Pflegeanleitung

SISU-SAUNA.AT

2018

Inhaltsverzeichnis

1 Generelle Informationen.....	2
1.1 Symbole.....	3
1.2 Definitionen.....	3
1.3 Warnungen:.....	4
1.4 Information zum Händler:.....	4
2 Verwendungszweck.....	5
3 Transport, Montage und Inbetriebnahme.....	5
3.1 Transport.....	5
3.2 Zusammenbau und Installation.....	7
4 Inbetriebnahme	9
5 Restrisiken	11
6 Wartung	12
7 Gewährleistung	12
8 Kontakt	13

1 Generelle Informationen

Diese Produkt- und Bedienungsanleitung beinhaltet Informationen zum Hersteller, Verwendungszweck, Bedienung, Transport, Umgang, Montage, Nutzung im Betrieb und Wartung. Diese Anleitung sollte als „wie man“ Anleitung während der Nutzung und Wartung des Produkts genutzt werden.

1.1 Symbole

	<p>GEFAHR!</p>	<p>Unmittelbare Gefahr!</p>
---	-----------------------	------------------------------------

	<p>VORSICHT!</p>	<p>Eine potentiell gefährliche Situation.</p>
---	-------------------------	--

	<p>ACHTUNG!</p>	<p>Beachte!</p>
---	------------------------	------------------------

1.2 Definitionen

Produkt – Innenofen für Badefass.

Handhabung – Transport, Installation oder Ausführung von Wartungsarbeiten am Produkt.

Betriebliche Nutzung – Nutzung des Produkts nach korrekter Handhabung und Installation.

Montage – montieren oder Installation verschiedener Teile des Produkts.

Transport – transportieren des Produkts von einem Aufstellort zu einem anderen.

Transportieren heißt auch Heben des Produkts von einem zum anderen Ort.

Restrisiken – Risiken, die sowohl während der Nutzung als auch trotz Sicherheitsmaßnahmen vorhanden sind.

Wartung – Maßnahmen zur Reinigung, Reparatur oder Ersatz verschiedener Teile des Produkts.

Bediener – jemand, der mit der Handhabung, Transport, Installation oder Wartung des Produktes vertraut ist.

Gewährleistung – ein Zeitabschnitt nach dem das Produkt verkauft wurde in dem der Hersteller für den technischen Zustand des Produkts verantwortlich ist. Die Gewährleistung beträgt - bei korrektem Gebrauch - 24 Monate ab Kaufdatum.

Innenofen – ein Ofen, der im Badefass installiert ist um Wasser aufzuheizen.

1.3 Warnungen:

Gewährleistung kann nur gewährt werden wenn diese Anleitung und ihre Anforderungen befolgt wurden.

Handhabung und Wartung dürfen nur von Bedienern ausgeführt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben.

Der Bediener muss mindestens 18 Jahre alt sein und die Anleitung verstanden haben.

Der Bediener muss Schutzausrüstung während der ganzen Zeit tragen.

Der Betrieb muss sofort eingestellt werden wenn eine gefährliche Situation während des Gebrauchs entsteht. Rettungsdienst muss gerufen werden wenn es notwendig ist.

Alle Installationen und Wartungsarbeiten müssen von einem qualifizierten Bediener ausgeführt werden.

Wenn die Konstruktion des Produkts modifiziert wird, muss das Produkt vom Hersteller getestet und genehmigt werden.

Während des Betriebs, der Installation, der Wartung des Produkts und seiner verschiedenen Teile müssen zusätzliche zu dieser Anleitung alle nationalen Gesetze/Vorschriften eingehalten werden um die Sicherheit der Nutzer und die Gültigkeit der Gewährleistung zu gewährleisten.

Keine Gewährleistung kann bei Schäden gewährt werden, die durch Veränderungen oder Modifikationen des Produktes oder der Verwendung von nicht-originalen Teile resp. vom Hersteller genehmigten Teilen resultieren.

Bitte kontaktieren Sie den Hersteller wenn Sie noch Fragen zu dieser Anleitung haben oder sich noch offene Punkte ergeben, die nicht von dieser Anleitung abgedeckt werden.

1.4 Information zum Händler:

L. Falk - SISU-SAUNA.AT
Neugasse 12 - A-7471 Rechnitz
Phone: +43 (0)3363 77 525
Fax: +43 (0)3363 77 525-5
Internet: www.sisu-sauna.at
Email: info@sisu-sauna.at

2 Verwendungszweck

Der Innenofen ist nur für den Gebrauch im Freien in einem Badefass vorgesehen und kann ganzjährig genutzt werden.

	<p>GEFAHR!</p>	<p>Der Gebrauch des Produktes in geschlossenen Räumen ist strengstens verboten und kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen!</p>
---	-----------------------	--

Es ist verboten das Produkt unsachgemäß und zweckentfremdet zu nutzen.

	<p>ACHTUNG!</p>	<p>Unsachgemäße Nutzung des Produkts kann zur Zerstörung des Eigentums, des Produkts oder zu Gesundheitsschäden führen.</p>
---	------------------------	--

	<p>VORSICHT!</p>	<p>Die Verwendung von nicht originalen Teilen kann zu ernsten Verletzungen und Schäden am Produkt führen.</p>
---	-------------------------	--

Der Innenofen ist nur für den Gebrauch im Freien und im für diesen Ofen geeigneten Badefass vorgesehen!

3 Transport, Montage und Inbetriebnahme

3.1 Transport

Der Innenofen wird auf einer Transportpalette geliefert.

Nach Erhalt des Produkts stellen Sie sicher, dass die Verpackung nicht schadhaft ist. Sollte die Verpackung schadhaft sein, vermerken Sie das bitte auf den Versandpapieren (CMR).

Das Gewicht beträgt ca. 21–24 kg.

Entfernen Sie Plastik und Kartonage vor dem Zusammenbau und Inbetriebnahme des Produkts.

Mindestens 2 Personen sind notwendig um den Ofen in das Badefass und an seine korrekte Position zu heben. Nutzen Sie wenn möglich eine Hebevorrichtung.

Der Innenofen ist aus hochwertigem Marinealuminium gefertigt.

Die Abmessungen des Innenofens sind 852 × 810 × 306 mm.




Bild 1. Übersichtsskizze

3.2 Zusammenbau und Installation




Bild 2. Teile des Innenofens

- Griff Ofendeckel (1)
- Ofendeckel (2)
- Öffnung für Schornstein (3)

Stellen Sie sicher, dass sich der Innenofen und der Schornstein nicht in der Nähe entflammbarer Teile oder Materialien befinden.

Sicherheitsabstände müssen mit den lokalen Rettungsdiensten abgesprochen werden.

Bei der Erstbefüllung mit Wasser können sich Teile vom Ofen lösen.

Folgen Sie den Montageschritten in dieser Anleitung.

Die korrekte Abfolge des Zusammenbaus ist wie folgt:

- Entfernen Sie Plastik und Kartongeverpackung von den verschiedenen Teilen.
- Stellen Sie das Badefass auf einen vorbereiteten ebenen/flachen und harten Untergrund.
- Der Innenofen wird dann im Badefass installiert. Ein Sicherheitsgitter rund um den Ofen kann montiert werden wenn nötig.
- Stecken Sie den Schornstein auf den Innenofen (2 Teile des Schornsteins müssen vorher zusammen gesteckt werden) Siehe Bild 3.

- Befüllen Sie das Badefass mit Wasser. Nicht mehr als 10 cm sollte der Wasserstand unterhalb des Beckenrands sein.




Bild 3. Zusammenbau Schornstein

4 Inbetriebnahme

Lesen Sie diese Anleitung genau bevor Sie den Innenofen in Betrieb nehmen und prüfen Sie folgende Punkte:

- 1) Stellen Sie sicher, dass alle Montageschritte sorgfältig und korrekt durchgeführt wurden (laut dieser Anleitung).
- 2) Stellen Sie sicher, dass das Badefass nicht undicht ist.
- 3) Den Ofen zu befeuern ist nur erlaubt, wenn das Badefass voll mit Wasser ist, wobei der Wasserstand nicht unter 10 cm liegen darf.

Um das Feuer zu starten, legen Sie 4-6 Holzscheite von passender Länge in den Ofen.

Sie können Papier, kleine Holzstückchen oder brennbare Kaminanzünder verwenden.

Während des Betrieb (also wenn der Ofen befeuert wurde), darf der Deckel nur zum Nachlegen von Holz geöffnet werden.

Während des Betriebs des Ofen darf der Deckel nur um max. 40 mm geöffnet bleiben. Siehe Bild 4.




Bild 4. Max. Deckelöffnung während des Betriebs.

	<p>GEFAHR!</p>	<p>Öffnung des Ofendeckels (mehr als 40 mm) nach dem Nachlegen von Holzscheiten kann ein Feuer verursachen.</p>
---	-----------------------	--

	<p>GEFAHR!</p>	<p>Es darf kein Feuer im Innenofen gestartet werden wenn kein oder nicht genügend Wasser im Badefass ist.</p>
---	-----------------------	--

	<p>GEFAHR!</p>	<p>Die Verwendung von Brandbeschleunigern oder anderen flüssigen Anzündern sowie andere Feststoffe ist strikt verboten. Es kann zu schweren Verletzungen oder Tod und Schäden am Produkt führen.</p>
---	-----------------------	---

	<p>VORSICHT!</p>	<p>Die Ablage von Sachen/Dingen auf dem Innenofen ist verboten. Brandgefahr!</p>
---	-------------------------	---

Der Innenofen und der Schornstein werden während des Gebrauchs sehr heiss und bleiben noch einige Stunden nach Gebrauch heiss. Es ist verboten diese Teile ohne Feuerschutzhandschuhe anzufassen! Bitte nutzen Sie **IMMER** den Griff am Ofendeckel wenn Sie den Ofen öffnen. Siehe Bild 5.

Es darf nur ein Erwachsener den Innenofen bedienen.

Rühren Sie das Wasser von Zeit zu Zeit um damit die Wassertemperatur gleichmässig verteilt wird.

Die empfohlene Wassertemperatur beträgt ca. 35–38 °C. Höhere Wassertemperaturen können Gesundheitsprobleme verursachen.

Lassen Sie das Wasser erst ab wenn das Feuer im Ofen komplett erloschen ist und die Asche erkaltet ist.

Lassen Sie das Wasser im Badefass nicht gefrieren!

	<p>VORSICHT!</p>	<p>Bei falscher Dosierung von Chlor erlischt die Gewährleistung.</p>
---	-------------------------	--

	<p>VORSICHT!</p>	<p>Bei falscher Wartung und Nutzung erlischt die Gewährleistung.</p>
---	-------------------------	--

Die Leistung des Innenofens beträgt 30 kW (die Temperatur von 1 m³ Wasser erhöht sich um ca. 20 °C/h) und wiegt 21–24 kg.



Bild 5. Korrekte Handhabung des Ofendeckels

5 Restrisiken

Restrisiken sind Risiken, die auch nach/trotz der Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen bestehen bleiben.

	<p style="text-align: center;">GEFAHR!</p>	<p>Der Innenofen wird während des Gebrauchs heiss! Nicht mit ungeschützten Händen anfassen! Verbrennungsgefahr!</p> <p>Ein Sicherheitsgitter kann vor dem Innenofen montiert werden um eine sicherere Nutzung zu gewährleisten.</p>
---	---	---

6 Wartung

Die Aschelade des Innenofens muss nach jeder Nutzung geleert/gesäubert werden. Benutzen Sie dafür eine spezielle Ascheschaufel oder einen Aschesauger.

7 Gewährleistung

Auf den Ofen geben wir eine Gewährleistung auf Material und Herstellung von 24 Monaten. Die Gewährleistung kann nur gegeben werden, wenn der Bediener die Anleitung gelesen, verstanden und befolgt hat.

Achtung! Produkte für den gewerblichen Gebrauch haben andere Gewährleistungsfristen.

Frostschäden sind von der Gewährleistung ausgeschlossen, da sie durch den korrekten Gebrauch des Ofens vermieden werden können.

Schäden resultierend aus extremen Wettersituationen oder anderen extremen Wettervorkommnissen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Verschleiss aus normalem Gebrauch ist von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Die Gewährleistung schliesst Korrosionsschäden aus nicht sachgemäßem Gebrauch von Chemikalien / Salz aus.

Nicht genehmigte Modifizierungen und / oder Reparaturen oder nicht sachgemässe Verwendung wird nicht durch die Gewährleistung gedeckt.

Aufstellung des Produkts in einer falschen Position/auf falschem Untergrund und Winkel oder in einer ungeeigneten Umgebung lässt die Gewährleistung erlöschen.

Die Gewährleistung ist aufrecht wenn der Käufer den Hersteller innerhalb von 7 Werktagen von dem Defekt informiert. Der Käufer muss verlässlich beweisen können wo und wann er das Produkt gekauft hat und klar und deutlich den Defekt darlegen.

8 Kontakt

L. Falk - SISU-SAUNA.AT
Neugasse 12 - A-7471 Rechnitz
Phone: +43 (0)3363 77 525
Fax: +43 (0)3363 77 525-5
Internet: www.sisu-sauna.at
Email: info@sisu-sauna.at